



VALVOLA A SFERA STAR A PASSAGGIO TOTALE TIPO EXPORT F X F CON LEVA (CON FARFALLA ART 40)
FULL PORT BALL VALVE STAR EXPORT TYPE F X F WITH LEVER (WITH BUTTERFLY HANDLE ART.40)

DECRETO LEGISLATIVO 25/02/2000 N° 93
il prodotto illustrato nella presente scheda tecnica soddisfa i requisiti della direttiva PED 97/23/CE ed e' esentato dalla marcatura CE in base all'art.3 par. 3.

DECREE LAW DD. 25/02/2000 NO.93
the product showed in this technical sheet is made According to PED 97/23/CE and it is CE marking-free as per art. 3 par.3.



4



40

CARATTERISTICHE


FEATURES

Corpo e sfera in ottone CW 617 N - UNI-EN 12165.
Asta e premistoppa CW 614 N - UNI-EN 12164.
Sfera lavorata con utensile in diamante , nichelata e cromata
Sedi in P.T.F.E. vergine dimensionate con angolo di tenuta di 7° min.
Guarnizione tenuta asta e rondella antifrizione in P.T.F.E.
Leva di comando in alluminio plastificato con resina epossidica rossa.
Finitura superficiale sabbiata cromata
Filettature ISO 228/1

Brass CW 617 N -UNI-EN 12165 body and ball.
Brass CW 614 N - UNI-EN 12164. stem and gland.
Ball ground by diamond-tipped tool, nickel and chromium plated.
Virgin P.T.F.E. seats with 7° min. tightness angle
P.T.F.E. stem packing and antifricion ring
Aluminium lever with red plastic coating
Matt chrome finishing
Threading to ISO 228/1

DIMENSIONI PRINCIPALI

LEADING DIMENSIONS



R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
D	90	90	90	90	115	115	150	180	270	270	320
D1	45	45	60	60	70	-	-	-	-	-	-
H	41	41	45	48	60	65	81	93	110	120	155
L	46	48	54	58	68	82	89	107	131	150	190
M	11	11	12	13	14	17	17	19	23	25	26
F	9	10	14	19	25	31	39	49	63	76	100

PRESSIONI DI ESERCIZIO A MAX 80°C

WORKING PRESSURES AT 80°C MAX

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
PN 40											
PN 32											
PN 25											
PN 20											
PN 16											
PN 10											

CAMPO DI IMPIEGO (PED 97/23/CE ART.9)

FIELD OF USE

Alle pressioni e temperatura indicate nella precedente tabella le valvole sono utilizzabili per i seguenti fluidi:

Gas e vapori non pericolosi sino al Ø 1"1/2 - DN40 (tab.7);

Liquidi pericolosi (Tab.8);

Liquidi non pericolosi (Tab. 9);

Quanto sopra dichiarato è valido a condizione che i fluidi non siano aggressivi per le leghe di rame (bronzo-ottone).

At the pressures and temperature stated in previous table, the valves can be used for the following fluids:

Non-dangerous fluids in gaseous condition up to Ø1"1/2 - DN40 (TAB.7)

Dangerous liquids (Tab. 8);

Non-dangerous liquids (Tab.9) ;

The above statement is valid if the fluids concerned are non-aggressive to the copper alloys (bronze-brass).

PERDITE DI CARICO

PRESSURE DROPS

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
Kv	8	9,1	15,5	31,7	58,5	96	160	269	395	535	900

$$\hat{e}_p [\text{mm H}_2\text{Q}_m] = 320222 \frac{G [\text{mc/h}]^2}{K_v}$$

ISTRUZIONI PER L'USO

DIRECTIONS FOR USE

La valvola viene fornita in posizione di apertura. L'apertura e la chiusura sono determinate dalla rotazione di 90° della leva di manovra. In posizione di apertura la leva è situata lungo l'asse della valvola o della tubazione, in posizione di chiusura si trova trasversalmente al corpo valvola. La valvola a sfera è una valvola di intercettazione e non di regolazione, quindi deve essere o aperta o chiusa: se lasciata in posizione intermedia le guarnizioni di tenuta si possono deteriorare.

Nel caso in cui si debba vuotare una tubazione per il pericolo di gelo, aprire la valvola in posizione intermedia (45°) sino alla completa fuoriuscita del liquido e poi proseguire la manovra sino alla totale apertura. Si raccomanda di non impiegare la valvola per fluidi contenenti sospensioni abrasive.

The valve is supplied at opening position. The opening and the closing are made by a 90° rotation of the handle. In the opening position of the valve the handle is along the body of the valve, in the closing position the handle is across the body. The ball valve is a valve of interception and not of regulation, therefore it must be opened or closed completely; if it is left in an intermediate position, the seals can be damaged. If it is necessary to empty the tube for danger of frost, the valve must be opened at intermediate position (45°) up to the complete exit of the liquid and then it can be opened totally. It is suggested not to use the valve for liquids with abrasive suspensions.